

CED 7000 Timer / PP1

PP1 (1. Station 25m - 12 Schuß in 2 Minuten)

1. „CLEAR“-Taste zum Einschalten 3s gedrückt halten
2. „MENU“-Taste drücken
3. „Unten-Taste“ im Tastenkreuz drücken, „Mode“ auswählen und „E“-Taste drücken
4. „Comstock“ auswählen und „E“-Taste drücken
5. „MENU“-Taste drücken, „Delay“ auswählen und „E“-Taste drücken
6. „Delay“ auswählen und „E“-Taste drücken
7. mit dem Tastenkreuz „Custom“ und z.B. „3.0“ (3 Sekunden) eingeben und „E“-Taste drücken
8. „MENU“-Taste drücken, „Par“ auswählen und „E“-Taste drücken
9. „Par“ auswählen und „E“-Taste drücken
10. mit dem Tastenkreuz „120“ (2x 60 Sekunden) eingeben und „E“-Taste drücken
11. zum Starten „Start“-Taste drücken
12. zum Beenden der Sequenz „Review“-Taste drücken

PP1 (2. Station 15m – 2x 6 Schuß in Intervallen a 1 Schuß in 2 Sekunden)

1. „MENU“-Taste drücken
2. „Unten-Taste“ im Tastenkreuz drücken, „Mode“ auswählen und „E“-Taste drücken
3. „Repetitive“ auswählen und „E“-Taste drücken
4. mit dem Tastenkreuz „PAR“ „002.00“ (2 Sekunden), „EDGE“ „05“ (5 Sekunden) und „REPEAT“ „05“ (5 Wiederholungen) eingeben und „E“-Taste drücken
5. zum Starten „Start“-Taste drücken
6. zum Beenden der Sequenz „Review“-Taste drücken

Für den 2. Durchgang erneut „Start“-Taste drücken.

PP1 (3. Station 10m – 1x 6 Schuß in Intervallen a 2 Schuß in 2 Sekunden)

Einfach vorgehen wie bei der 2. Station und nach 3 Intervallen mit der „Review“-Taste abbrechen oder:

1. „MENU“-Taste drücken
2. „Repetitive“ auswählen und „E“-Taste drücken
3. mit dem Tastenkreuz „PAR“ „002.00“ (2 Sekunden), „EDGE“ „05“ (5 Sekunden) und „REPEAT“ „02“ (2 Wiederholungen) eingeben und „E“-Taste drücken
4. zum Starten „Start“-Taste drücken
5. zum Beenden der Sequenz „Review“-Taste drücken

DELAY = Verzögerung zwischen der Betätigung des Startbuttons und des Ertönens des Startsignals, übliche Einstellung zwischen 3-7 Sekunden

PAR = die Scheibe zeigt sich, sie steht PARaallel zum Schützen

EDGE = die Scheibe zeigt sich nicht, sie steht mit der Kante (EDGE) zum Schützen

REPEAT = Wiederholung (also zzgl.) der bereits eingestellten Sequenz, d.h.
z.B. REPEAT 02 bedeutet 2 Wiederholungen = 3 Sequenzen
z.B. REPEAT 00 bedeutet keine Wiederholungen = 1 Sequenz

CED 7000 Timer / NPA

NPA (1. bzw. 2. Station - 6 Schuß in 15 bzw. 10 Sekunden)

1. „CLEAR“-Taste zum Einschalten 3s gedrückt halten
2. „MENU“-Taste drücken
3. „Unten-Taste“ im Tastenkreuz drücken, „Mode“ auswählen und „E“-Taste drücken
4. „Comstock“ auswählen und „E“-Taste drücken
5. „MENU“-Taste drücken, „Delay“ auswählen und „E“-Taste drücken
6. „Delay“ auswählen und „E“-Taste drücken
7. mit dem Tastenkreuz „Custom“ und z.B. „3.0“ (3 Sekunden) eingeben und „E“-Taste drücken
8. „MENU“-Taste drücken, „Par“ auswählen und „E“-Taste drücken
9. „Par“ auswählen und „E“-Taste drücken
10. mit dem Tastenkreuz „15 bzw. 10“ (15 bzw. 10 Sekunden) eingeben und „E“-Taste drücken
11. zum Starten „Start“-Taste drücken
12. zum Beenden der Sequenz „Review“-Taste drücken

NPA (3. Station – 6 Schuß in Intervallen a 2 Schuß in 3 Sekunden)

1. „MENU“-Taste drücken
2. „Unten-Taste“ im Tastenkreuz drücken, „Mode“ auswählen und „E“-Taste drücken
3. „Repetitive“ auswählen und „E“-Taste drücken
4. mit dem Tastenkreuz „PAR“ „003.00“ (3 Sekunden), „EDGE“ „05“ (5 Sekunden) und „REPEAT“ „02“ (2 Wiederholungen) eingeben und „E“-Taste drücken
5. zum Starten „Start“-Taste drücken
6. zum Beenden der Sequenz „Review“-Taste drücken

NPA (4. Station - 6 Schuß in 6 Sekunden)

1. MENU“-Taste drücken
2. „Unten-Taste“ im Tastenkreuz drücken, „Mode“ auswählen und „E“-Taste drücken
3. „Comstock“ auswählen und „E“-Taste drücken
4. „MENU“-Taste drücken, „Par“ auswählen und „E“-Taste drücken
5. „Par“ auswählen und „E“-Taste drücken
6. mit dem Tastenkreuz „6“ (6 Sekunden) eingeben und „E“-Taste drücken
7. zum Starten „Start“-Taste drücken
8. zum Beenden der Sequenz „Review“-Taste drücken

DELAY = Verzögerung zwischen der Betätigung des Startbuttons und des Ertönens des Startsignals, übliche Einstellung zwischen 3-7 Sekunden

PAR = die Scheibe zeigt sich, sie steht PARaell zum Schützen

EDGE = die Scheibe zeigt sich nicht, sie steht mit der Kante (EDGE) zum Schützen

REPEAT = Wiederholung (also zzgl.) der bereits eingestellten Sequenz, d.h.
 z.B. REPEAT 02 bedeutet 2 Wiederholungen = 3 Sequenzen
 z.B. REPEAT 00 bedeutet keine Wiederholungen = 1 Sequenz