



Indem die Festzeitanzeige mit den Pfeiltasten auf „P OFF“ stellt, schaltet man den Festzeitmodus wieder aus. Das 1. Signal startet die Messung, beim 2. Signal stoppt die Messung. Schüsse in der Übungszeit werden normal angezeigt.  
Bei Schüssen nach dem Stop-Signal wird blinkend die Zeit angezeigt.

### **8. Count Down / Walk Through-Mode**

Um einen Count-Down in ganzen Minuten im Bereich von 1min bis 10min mit akustischem Signal zu starten, ist ab Modelljahr 2009 eine Count-Down-Funktion integriert.  
Diese Funktion kann z.B. für das Briefing genutzt werden (um den Schützen eine feste Zeit zum besichtigen der Übung vorzugeben).  
Um in den „Walk-Through-Mode“ zu schalten, drücken Sie bei ausgeschaltetem Timer einmal die PAR-Taste. Es erscheint auf dem Display „rOF“ und eine Zeit, die man mit Hilfe der Pfeiltasten < und > in ganzen Minuten zwischen 1 und 10 einstellen kann.  
Mit der CTRL-Taste startet man den Count-Down. Bei Beginn und Ende ertönt das akustische Signal. Während des Count-Down erfolgt keine Schusszählung. (Ist dies notwendig, bitte die Funktion Fixed-Time-Übung verwenden.)

### **9. Funkübertragung zum Scoreboard / Großanzeige – nur Modell 3000 RF**

Soll die Funkübertragung zu einem Scoreboard / Großanzeige aktiviert werden, so muß dem Timer die vierstellige Kennung des Scoreboard's mitgeteilt werden.  
Die Kennung erscheint für etwa 3 Sec. beim einschalten des Scoreboards.  
Es können somit bis zu 9999 Timer+Scoreboards gleichzeitig betrieben werden.  
Hierzu hält man die PAR-Taste länger als 10sec gedrückt und läßt sie wieder los, wenn die Anzeige „0000“ erscheint. Mittels der Pfeiltasten kann die gewünschte Zahl gewählt werden.  
Mit der PAR-Taste wird die nächste Stelle gewählt.  
Ist die Kennung des Scoreboard's eingestellt, so erfolgt automatisch die Funkübertragung der Zeit an die Großanzeige.  
Stellt man die Kennung wieder auf „0000“ so wird die Funkübertragung ausgeschaltet.  
Der SpeedTimer 3000 S kann mit einem Sendemodul zur RF-Version aufgerüstet werden.

### **10. Empfindlichkeitseinstellung (Nur orig. Deutschland-Version !)**

Auf der Rückseite des Timers ist unter der schwarzen Kappe ein ca. 5mm großes Loch, unter dem sich ein Potentiometer zur Empfindlichkeitseinstellung befindet.  
Mit einem kleinen Schraubenzieher kann durch VORSICHTIGES (! ! !) Drehen im Uhrzeigersinn die Empfindlichkeit erhöht und Drehen gegen den Uhrzeigersinn die Empfindlichkeit verringert werden.  
KEINESFALLS weiter als über den spürbaren Endanschlag drehen. Drehbereich ca. 270°.  
Voreinstellung: Unempfindlich.  
Diese Einstellung ist normalerweise ausreichend für KK-Munition und geschlossene Stände.  
Eine notwendige Veränderung der Einstellung sollte nur in den seltensten Fällen erfolgen!

### **11. Tasche – Armbefestigung – freihändiges arbeiten**

Die neue Timer-Tasche schützt den Timer beim Transport z.B. im Rangebag und erlaubt ein freihändiges Arbeiten, indem die Lasche geöffnet und um das Handgelenk gelegt wird.  
Die Klett-Verschlüsse halten den Timer so bequem am Handgelenk, ohne zu stören.

Viel Erfolg mit Ihrem Speed Timer 3000 !

Für Fragen stehen wir Ihnen zur Verfügung unter:

Tel.: 0171 / 363 364 3

Fax:

08131 / 828 90

E-Mail: info@its-tech.de