

CED 7000 Timer / Kombi KW

Kombi KW (Präzision: 2x 10 Schuß in 2x 5 Minuten)

1. „CLEAR“-Taste zum Einschalten 3s gedrückt halten
2. „MENU“-Taste drücken
3. „Unten-Taste“ im Tastenkreuz drücken, „Mode“ auswählen und „E“-Taste drücken
4. „Comstock“ auswählen und „E“-Taste drücken
5. „MENU“-Taste drücken, „Delay“ auswählen und „E“-Taste drücken
6. „Delay“ auswählen und „E“-Taste drücken
7. mit dem Tastenkreuz „Custom“ und z.B. „7“ (7 Sekunden) eingeben und „E“-Taste drücken
8. „MENU“-Taste drücken, „Par“ auswählen und „E“-Taste drücken
9. „Par“ auswählen und „E“-Taste drücken
10. mit dem Tastenkreuz „300“ (5x 60 Sekunden) eingeben und „E“-Taste drücken
11. zum Starten „Start“-Taste drücken
12. zum Beenden der Sequenz „Review“-Taste drücken

Für den 2. Durchgang erneut „Start“-Taste drücken.

Kombi KW (Intervall: 2x 5 Schuß in Intervallen a 1 Schuß in 3 Sekunden)

1. „MENU“-Taste drücken
2. „Unten-Taste“ im Tastenkreuz drücken, „Mode“ auswählen und „E“-Taste drücken
3. „Repetitive“ auswählen und „E“-Taste drücken
4. mit dem Tastenkreuz „PAR“ „003.00“ (3 Sekunden), „EDGE“ „07“ (7 Sekunden) und „REPEAT“ „04“ (4 Wiederholungen) eingeben und „E“-Taste drücken
5. zum Starten „Start“-Taste drücken
6. zum Beenden der Sequenz „Review“-Taste drücken

Für den 2. Durchgang erneut „Start“-Taste drücken.

Kombi KW (Zeitserie: 1x 5 Schuß in 20 und 1x 5 Schuß in 10 Sekunden)

1. „MENU“-Taste drücken
2. „Unten-Taste“ im Tastenkreuz drücken, „Mode“ auswählen und „E“-Taste drücken
3. „Comstock“ auswählen und „E“-Taste drücken
4. „MENU“-Taste drücken, „Par“ auswählen und „E“-Taste drücken
5. „Par“ auswählen und „E“-Taste drücken
6. mit dem Tastenkreuz „20 bzw. 10“ (20 bzw. 10 Sekunden) eingeben und „E“-Taste drücken
7. zum Starten „Start“-Taste drücken
8. zum Beenden der Sequenz „Review“-Taste drücken

DELAY	= Verzögerung zwischen der Betätigung des Startbuttons und des Ertönens des Startsignals, übliche Einstellung 3-7 Sekunden
PAR	= die Scheibe zeigt sich, sie steht PARaallel zum Schützen
EDGE	= die Scheibe zeigt sich nicht, sie steht mit der Kante (EDGE) zum Schützen
REPEAT	= Wiederholung (also zzgl.) der bereits eingestellten Sequenz, d.h. z.B. REPEAT 02 bedeutet 2 Wiederholungen = 3 Sequenzen z.B. REPEAT 00 bedeutet keine Wiederholungen = 1 Sequenz

CED 7000 Timer / Mehrdistanz KW

Mehrdistanz KW (Fertigkeit: 4x 5 Schuß in 4x 10 Sekunden)

1. „CLEAR“-Taste zum Einschalten 3s gedrückt halten
2. „MENU“-Taste drücken
3. „Unten-Taste“ im Tastenkreuz drücken, „Mode“ auswählen und „E“-Taste drücken
4. „Comstock“ auswählen und „E“-Taste drücken
5. „MENU“-Taste drücken, „Delay“ auswählen und „E“-Taste drücken
6. „Delay“ auswählen und „E“-Taste drücken
7. mit dem Tastenkreuz „Custom“ und z.B. „7“ (7 Sekunden) eingeben und „E“-Taste drücken
8. „MENU“-Taste drücken, „Par“ auswählen und „E“-Taste drücken
9. „Par“ auswählen und „E“-Taste drücken
10. mit dem Tastenkreuz „10“ (10 Sekunden) eingeben und „E“-Taste drücken
11. zum Starten „Start“-Taste drücken
12. zum Beenden der Sequenz „Review“-Taste drücken

Für die weiteren Durchgänge erneut „Start“-Taste drücken.

Mehrdistanz KW (Parcour: 20 Schuß aus diversen Distanzen)

1. „MENU“-Taste drücken
2. „Unten-Taste“ im Tastenkreuz drücken, „Mode“ auswählen und „E“-Taste drücken
3. „Comstock“ auswählen und „E“-Taste drücken
4. „MENU“-Taste drücken, „Par“ auswählen und „E“-Taste drücken
5. „Par“ auswählen und „E“-Taste drücken
6. mit dem Tastenkreuz „000.00“ (0 Sekunden = keine Zeitvorgabe = kein akustisches Stoppsignal) eingeben und „E“-Taste drücken
7. zum Starten „Start“-Taste drücken
8. nach dem letzten Schuß im Parcour die vom CED 7000 aufgezeichnete Zeit ablesen
9. zum Beenden der Sequenz „Review“-Taste drücken

DELAY	= Verzögerung zwischen der Betätigung des Startbuttons und des Ertönens des Startsignals, übliche Einstellung 3-7 Sekunden
PAR	= die Scheibe zeigt sich, sie steht PARaallel zum Schützen
EDGE	= die Scheibe zeigt sich nicht, sie steht mit der Kante (EDGE) zum Schützen
REPEAT	= Wiederholung (also zzgl.) der bereits eingestellten Sequenz, d.h. z.B. REPEAT 02 bedeutet 2 Wiederholungen = 3 Sequenzen z.B. REPEAT 00 bedeutet keine Wiederholungen = 1 Sequenz